

Nödvändiga verktyg

800897 T-Nyckel 5 mm insex Verktyg (Mercado Nyckeln).

Utförande

För att montera ryggmekanismen på sittkrysset, skruva fast de fyra skruvarna i sittplattan enligt bilden nedan. För att sedan montera fast ryggplattan på mekanismen se vår monteringsanvisning för Ryggplatta.

På bilden visas Medic Ryggmekanism.

