

Artikelnummer

800784 Fotbroms pedal svartlack

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm.

Utförande

Placera de två bromspedalerna (1) runt bromsröret (2). Drag åt de två skruvarna (3).

